

Manual de instalación

LINEA DECO

MINIPISCINA



LA MINIPISCINA DECO by WALá

La Minipiscina Deco es adaptable a livings, terrazas, balcones, decks, jardines, galerías, entre otros.

Te recomendamos elegir un lugar para la instalación con superficie plana, que tenga cerca un enchufe, y donde puedas sacar el desagote.



NIVELACIÓN DEL SUELO

En caso de instalar la minipiscina en suelo de tierra:

Recomendaciones para su nivelación:

- Remover la tierra.
- Rastrillar la tierra.
- Aplanar y apisonar la tierra.
- Regado para asentar.

NOTA:

En caso de tener suelo de concreto o con loza, **no es necesario nivelar**. Asegurese de que el terreno no tenga piedras ni objetivos que puedan dañar la superficie de su DECO.



MANTA DE ASENTAMIENTO

Se necesita para todo tipo de superficies

Colocar la manta de asentamiento sobre la superficie donde se vaya a apoyar la Minipiscina, debajo del espejo de agua (si se va a colocar sobre suelo de tierra, poner la manta de asentamiento y luego nivelar).

La misma puede ser de arena o de espuma de polietileno de 1cm (manta de subcobertura TB10)



UBICACIÓN DE DESAGOTE


En caso de instalar el jacuzzi en suelo de tierra:

- Elegir la ubicación del desagote.
- Retirar el tapón.
- Colocar los pasamuros.
- Colocar la manguera de desagote en el pasamuro.
- Ajustar abrazadera.

Fuente eléctrica:

Si su jacuzzi LINEA DECO tiene kit de hidromasajes y/o luz, asegurate de tener una toma corriente cerca. La fuente eléctrica debe tener corriente 220v.

Nota: Las imágenes son a modo ilustrativo.



Llaves y uso

